

# Hinweise zur Anwendung der PC-Kunststoffmasse

Spachtelmasse zum Verbinden von Elementen und Reparieren

1. Im Falle einer Beschädigung der Oberfläche können Sie Reparaturen oder Korrekturen am Produkt von der strukturellen Seite, d.h. von außen, vornehmen.
2. Der Reparatursatz enthält
  - a. Elastische PC-Spachtelmasse
  - b. Härter
  - c. bunte Sande
3. Je nach Größe des Schadens schöpfen Sie die PC Spachtelmasse aus dem Becher in ein anderes Gefäß und geben Sie bis 2-3 % des Härter zur Menge der geschöpften Masse hinzu.
4. Mischen Sie das PC-Spachtelmasse mit dem Härter sehr gründlich.
5. Streichen Sie die PC-Spachtelmasse auf den Beschädigungsbereich und reiben Sie sie mit einem Pinsel ein.
6. Der Pinsel muss vorher in Aceton getaucht werden, damit die PC-Spachtelmasse nicht daran kleben bleibt.
7. Dann mit dem gleichen nassen Pinsel / Eintauchen in Sand / , tragen Sie Sand auf die PC-Spachtelmasse die richtige Farbe wählen.
8. Die Masse sollte nach ca. 30 Minuten / Temperatur 20 Grad / trocknen.
9. HINWEIS: Personen, die nicht mit dem Harz und dem Härter vertraut sind, sollten mit Gummihandschuhen und einer Schutzbrille arbeiten.