

# Anleitung zum Bau der Dekoration

Sie wollen eine freistehende Dekoration oder eine Wanddekoration selbst bauen

Für den Bau benötigen Sie die folgenden Materialien und Werkzeuge

## **1. Materialien**

- a. Paneele
- b. PC-Spachtelmasse
- c. Niederdruck Pistolenschaum
- d. Aceton
- e. Buntsande
- f. Rigips-Schrauben in verschiedenen Längen
- g. DübePerforiertes Band
- h. verschiedene Holzlatten

## **2. Werkzeuge**

- a. Winkelschleifmaschine mit Diamantscheibe
- b. Elektroschrauber
- c. Schaumpistole
- d. Pinsel 50 mm
- e. kleine Becher 500 ml
- f. Schleifpapier auf Leinwand Dicke 36-40
- g. schmaler Spachtel
- h. Messer

## Anleitung

Dekorationen können nach dem Ort, an dem sie eingebaut werden, eingeteilt werden

- freistehend
- an der Wand befestigt

*Die Lücken zwischen den Paneelen können mit Schaumstoff ausgefüllt werden, oder, wenn sie schweren Lasten standhalten sollen oder wenn jemand darauf laufen soll, können sie mit Harz und Matten verbunden werden*

1. Schneiden Sie die entsprechenden Formen der Felsen aus den Platten mit Winkelschleifmaschine mit Diamantscheibe aus
2. Platzieren Sie die geschnittenen Elemente so, wie Sie Ihre Dekoration gestalten möchten
3. Befestigen Sie die Elemente mit Blechen mit Schrauben aneinander
4. Der Abstand zwischen den Elementen sollte 1-3 cm betragen
5. Wenn es sich um eine Wanddekoration handelt, befestigen wir sie mit Dübel.
6. Die Löcher in den Platten werden mit einem Steinbohrer gebohrt.
7. Sprühen Sie den Schaum in den Spalte
8. Lassen Sie es vollständig trocknen
9. Schrauben Sie die Bleche ab
10. Dann schneiden wir den überstehenden Schaumstoff mit einem Messer ab
11. Auf den Schaum legen wir PC mit Härterzusatz im Verhältnis von 2-3%
12. Mit einem Spatel auftragen

13. Verwenden Sie dann den Pinsel, um die Felsstruktur zu erstellen
14. Der Pinsel muss in Aceton getaucht werden, um ein Verkleben von PC zu verhindern
15. Tauchen Sie den Pinsel gleichzeitig in die Sande und tragen Sie sie auf die Oberfläche auf, wobei Sie die Farben entsprechend auswählen
16. Tränken Sie den Pinsel erneut in Aceton und drücken Sie den Sand vorsichtig in den PC, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
17. Trocknen lassen

